

Testeur de piles traditionnelles et piles bouton

Réf. **MW222**

CARACTÉRISTIQUES

- Testeur de piles traditionnelles et piles bouton.
- L'indication du niveau de charge des piles est montrée par une aiguille :
 - Zone rouge : à remplacer.
 - Zone jaune : moyenne.
 - Zone verte : bonne.
- Pour l'utiliser, placer la pile dans le bon sens en repérant les polarités qui sont indiquées dans l'endroit où vous placez la pile en fonction de sa dimension. Deux échelles sont données :
 - Échelle A : piles manganèse, alcaline, oxyde d'argent.
 - Échelle B : piles rechargeables au nickel, piles cadmium et lithium.
- Pour piles AAA, AA, C, D, 9 V, N et les piles bouton 1,5 V.
- Les piles bouton se placent dans le logement jaune sur le côté droit de l'appareil.
- Appareil économique et robuste.
- Facilité d'utilisation peu encombrant et fiable.
- Dimensions : 80 x 160 x 40 mm, poids : 135 g, poids unitaire : 186 g. CE.

