

Type d'accessoire	Modèle d'appareil										
	S 10 S 10 H	S 15 S 15 H	S 30 S 30 H	S 40 S 40 H	S 60 S 60 H	S 70 S 70 H	S 80 S 80 H	S 100 S 100 H	S 120 S 120 H	S 180 S 180 H	S 300 S 300 H
<p>Couvercle plastique</p>	206S10C (livré avec l'appareil)	206S15C	206S30C	206S30C	206S60C	206S70C	206S70C	206S100C	206S100C	206S180C	206S300C
<p>Couvercle percé inox</p>	206257 (2 bocaux)	206258 (1 bocal)	206259 (2 bocaux)	206259 (2 bocaux)	206259 (2 bocaux)	-	-	-	-	-	-
<p>Bécher pyrex avec couvercle</p>	206264 (600 ml, Ø 80 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)
<p>Panier en hostalen Dim. int (L x l x H)</p>	-	206277 95 x 95 x 57 mm	206276 200 x 95 x 57 mm	206278 200 x 95 x 57 mm	-	-	-	-	-	-	-
<p>Panier en acier inox Dim. int (L x l x H)</p>	206S10P 177 x 73 x 30 mm	206S15P 112 x 103 x 50 mm	206S30P 198 x 106 x 50 mm	206S40P 190 x 105 x 75 mm	206S60P 255 x 115 x 75 mm	206S70P 465 x 106 x 50 mm	206S80P 455 x 106 x 75 mm	206S100P 255 x 200 x 75 mm	206S120P 250 x 190 x 115 mm	206S180P 280 x 250 x 115 mm	206S300P 455 x 250 x 115 mm
<p>Cuve et couvercle résistant aux acides</p>	-	-	206293	206293	206293	-	-	-	-	-	206297

<p>Panier en hostalen Ø 74 mm H : 50 mm</p>	206275 pour tous types d'appareils	<p>Porte bagues / bracelets acier inox Ø 80 mm</p>	206271	<p>Support flexible pour bijoux + 10 crochets dimensions : lg 330 mm - ht 62 mm</p>	206273
<p>Panier en acier inox Ø 59 mm H : 60 mm</p>	206279 pour tous types d'appareils				
<p>Petit panier double</p>	206279-DIA Type "pince à thé boule" pour tous types d'appareils	<p>Support pour béccher</p>	206268 (600 et 1000 ml), ne sert pas pour béccher S10		