










Type d'accessoire	Modèle d'appareil										
	S 10 S 10 H	S 15 S 15 H	S 30 S 30 H	S 40 S 40 H	S 60 S 60 H	S 70 S 70 H	S 80 S 80 H	S 100 S 100 H	S 120 S 120 H	S 180 S 180 H	S 300 S 300 H
 Couvercle plastique	206510C (livré avec l'appareil)	206515C	206530C	206530C	206560C	206570C	206570C	2065100C	2065100C	2065180C	2065300C
 Couvercle percé inox	206257 (2 bords)	206258 (1 bocal)	206259 (2 bords)	206259 (2 bords)	206259 (2 bords)	-	-	-	-	-	-
 Bécher pyrex avec couvercle	206264 (600 ml. Ø 80 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)	206265 (600 ml. Ø 95 mm)
 Panier en hostalen Dim. int (L x l x H)	-	206277 95 x 95 x 57 mm	206276 200 x 95 x 57 mm	206278 200 x 95 x 57 mm	-	-	-	-	-	-	-
 Panier en acier inox Dim. int (L x l x H)	206510P 177 x 73 x 30 mm	206515P 112 x 103 x 50 mm	206530P 198 x 106 x 50 mm	206540P 190 x 105 x 75 mm	206560P 255 x 115 x 75 mm	206570P 465 x 106 x 50 mm	206580P 455 x 106 x 75 mm	2065100P 255 x 200 x 75 mm	2065120P 250 x 190 x 115 mm	2065180P 280 x 250 x 115 mm	2065300P 455 x 250 x 115 mm
 Cuve et couvercle résistant aux acides	-	-	206293	206293	206293	-	-	-	-	-	206297

 Panier en hostalen Ø 74 mm H : 50 mm	206275 pour tous types d'appareils
 Panier en acier inox Ø 59 mm H : 60 mm	206279 pour tous types d'appareils
 Petit panier double	206279-DIA Type "pince à thé boule" pour tous types d'appareils

 Porte bagues / bracelets acier inox Ø 80 mm	206271
 Support pour bécher	206268 (600 et 1000 ml), ne sert pas pour bécher S10

 Support flexible pour bijoux + 10 crochets dimensions : lg 330 mm - ht 62 mm	206273
Tapis en silicone pour insérer dans le panier Dim. 240 x 235 mm	206300PS