













Type d'accessoire	Modèle d'appareil										
	S 10 S 10 H	S 15 S 15 H	S 30 S 30 H	S 40 S 40 H	S 60 S 60 H	S 70 S 70 H	S 80 S 80 H	S 100 S 100 H	S 120 S 120 H	S 180 S 180 H	S 300 S 300 H
 Couvercle plastique	206S10C (livré avec l'appareil)	206S15C	206S30C	206S30C	206S60C	206S70C	206S70C	206S100C	206S100C	206S180C	206S300C
 Couvercle percé inox	206257 (2 bocaux)	206258 (1 bocal)	206259 (2 bocaux)	206259 (2 bocaux)	206259 (2 bocaux)	-	-	-	-	-	-
 Bécher pyrex avec couvercle	206264 (600 ml, Ø 80 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)	206265 (600 ml, Ø 95 mm)
 Panier en hostalen Dim. int (L x l x H)	-	206277 95 x 95 x 57 mm	206276 200 x 95 x 57 mm	206278 200 x 95 x 57 mm	-	-	-	-	-	-	-
 Panier en acier inox Dim. int (L x l x H)	206S10P 177 x 73 x 30 mm	206S15P 112 x 103 x 50 mm	206S30P 198 x 106 x 50 mm	206S40P 190 x 105 x 75 mm	206S60P 255 x 115 x 75 mm	206S70P 465 x 106 x 50 mm	206S80P 455 x 106 x 75 mm	206S100P 255 x 200 x 75 mm	206S120P 250 x 190 x 115 mm	206S180P 280 x 250 x 115 mm	206S300P 455 x 250 x 115 mm
 Cuve et couvercle résistant aux acides	-	-	206293	206293	206293	-	-	-	-	-	206297

 Panier en hostalen Ø 74 mm H : 50 mm	206275 pour tous types d'appareils	 Porte bagues / bracelets acier inox Ø 80 mm	206271	 Support flexible pour bijoux + 10 crochets dimensions : lg 330 mm - ht 62 mm	206273
 Panier en acier inox Ø 59 mm H : 60 mm	206279 pour tous types d'appareils				
 Petit panier double	206279-DIA Type "pince à thé boule" pour tous types d'appareils	 Support pour bécher	206268 (600 et 1000 ml), ne sert pas pour bécher S10		