

OUTILS À VISSER/DÉVISSER LES FONDS DE BOÎTES

Ces tasseaux s'adaptent sur toutes les potences HOROTEC® pour fonds vissés.



MSA	Kg
07.312	0.645

Assortiment de 8 tasseaux en acier MSA07.311 avec poignée pour ouvrir/fermer les fonds vissés type RX.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.305	Poignée	0.270
07.305-A	Vis pour poignée	0.008
07.311	Assortiment de 8 tasseaux en acier type RX	0.510

ASSORTIMENT



MSA	Ø	Kg
07.311	18.5...36.5 mm	0.510

Assortiment de 8 tasseaux en acier pour ouvrir/fermer les fonds vissés type RX.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.326-185	Tasseau Ø 18.5 mm	0.037
07.326-202	Tasseau Ø 20.2 mm	0.043
07.326-225	Tasseau Ø 22.5 mm	0.047
07.326-265	Tasseau Ø 26.5 mm	0.056
07.326-283	Tasseau Ø 28.3 mm	0.058
07.326-295	Tasseau Ø 29.5 mm	0.064
07.326-340	Tasseau Ø 34.0 mm	0.080
07.326-365	Tasseau Ø 36.5 mm	0.090

ASSORTIMENT



MSA	Kg
07.307	0.442

Assortiment de 3 tasseaux en acier MSA07.327 avec poignée pour ouvrir/fermer les fonds vissés type BM.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.305	Poignée	0.270
07.305-A	Vis pour poignée	0.008
07.327	Assortiment de 3 tasseaux en acier type BM	0.220

ASSORTIMENT

OUTILS À VISSER/DÉVISSER LES FONDS DE BOÎTES



-033

-030

-025

ASSORTIMENT

MSA	Ø	Kg
07.327	25...33 mm	0.220

Assortiment de 3 tasseaux en acier pour ouvrir/fermer les fonds vissés type BM.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.327-025	Tasseau Ø 25 mm	0.047
07.327-030	Tasseau Ø 30 mm	0.059
07.327-033	Tasseau Ø 33 mm	0.067



ASSORTIMENT

MSA	Kg
07.308	0.820

Assortiment de 8 tasseaux en acier MSA07.311 et de 3 tasseaux en acier MSA07.327 avec poignée pour ouvrir/fermer les fonds vissés type RX et BM.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.305	Poignée	0.270
07.305-A	Vis pour poignée	0.008
07.311	Assortiment de 8 tasseaux en acier type RX	0.510
07.327	Assortiment de 3 tasseaux en acier type BM	0.220




ASSORTIMENT

MSA	Kg
07.337	0.826

Assortiment de 4 tasseaux en acier MSA07.336 avec poignée pour ouvrir/fermer les fonds vissés spéciaux type SEAM.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.305	Poignée	0.270
07.305-A	Vis pour poignée	0.008
07.336	Assortiment de 4 tasseaux type SEAM.	0.582



-042

-033

-030

-020

ASSORTIMENT

MSA	Ø	Kg
07.336	20...42 mm	0.582

Assortiment de 4 tasseaux en acier pour ouvrir/fermer les fonds vissés spéciaux type SEAM.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.330-020	Tasseau type SEAM., dame Ø 20 mm	0.095
07.330-030	Tasseau type SEAM., homme Ø 30 mm	0.095
07.330-033	Tasseau type SEAM., Ø 33 mm	0.140
07.330-042	Tasseau type SEAM., Ø 42 mm	0.141

OUTILS À VISSER/DÉVISSER LES FONDS DE BOÎTES

HOROTEC
SWISS



-030

-035

-039

-042

ASSORTIMENT

MSA	Ø	Kg
07.334	30.60...50.00 mm	0.532

Assortiment de 4 tasseaux en acier pour ouvrir/fermer les fonds vissés type PAN.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.334-030	Tasseau type PAN, Ø int. 30.60 / ext. 40.00 mm	0.089
07.334-035	Tasseau type PAN, Ø int. 35.55 / ext. 45.00 mm	0.107
07.334-039	Tasseau type PAN, Ø int. 39.00 / ext. 45.00 mm	0.104
07.334-042	Tasseau type PAN, Ø int. 42.50 / ext. 50.00 mm	0.125

HOROTEC
SWISS



MSA	Ø	Kg
07.331	35 mm	0.070

Tasseau en acier pour ouvrir/fermer les fonds vissés type CT Aqualand.

HOROTEC
SWISS



-034

-035

-036A

-036

-037

-038

ASSORTIMENT

MSA	Ø	Kg
07.335	34...40 mm	0.260

Assortiment de 6 tasseaux en acier pour ouvrir/fermer les fonds vissés type BR.

Pièces de rechange :

MSA	Élément	Kg
07.335-034	Tasseau type BR à 15 pans, Ø int. 34 / ext. 36 mm	0.037
07.335-035	Tasseau type BR à 15 pans, Ø int. 35 / ext. 36.5 mm	0.038
07.335-036	Tasseau type BR à 15 pans, Ø int. 36 / ext. 38 mm	0.041
07.335-036A	Tasseau type BR à 15 pans, Ø int. 35.5 / ext. 39 mm	0.042
07.335-037	Tasseau type BR à 15 pans, Ø int. 37 / ext. 40 mm	0.041
07.335-038	Tasseau type BR à 15 pans, Ø int. 38 / ext. 40 mm	0.042