


Stylo décapant de vernis

Stylo applicateur de vernis. Retire tout type de vernis : acrylique, silicone, uréthane. Dosage précis de la quantité à appliquer. Non corrosif - Évaporation rapide. A utiliser avant le stylo conducteur à l'argent.

Réf. **A0034697**



Stylo vernis acrylique transparent

Stylo chargé de vernis acrylique particulièrement adapté à tous les travaux de retouche ou de réparation des pistes de circuits imprimés. Sec au toucher entre 15 et 30 minutes, totalement sec en 24 heures à température ambiante. A utiliser après le stylo conducteur à l'argent.

Réf. **A0016266**



Renovateur de pannes et de buses

« Tip Save » est un composé spécial enlevant l'oxydation et tous les autres agents contaminants à la surface des pannes et des buses. Son utilisation régulière permet d'accroître de façon très significative la durée de vie et les performances des accessoires traités. Pour rénover les pannes oxydées ou brûlées.

Réf. **A0046950**



Nettoyeur de pannes

Pour éviter une réduction de température et l'utilisation d'eau (aucune oxydation). Pour améliorer la durée de vie des pannes.

Réf. **A0016285** - Nettoyeur de pannes

Réf. **A0046949** - Recharge pour nettoyeur de pannes