

Potence aux boîtes pour fonds vissés

Construction robuste et rigide en aluminium anodisé et acier chromé. Avec patins anti-dérapant et trous pour fixation à l'établi (vis non fournies). Livrée avec un petit étau porte-boîte amovible et 4 tasseaux de calage en nylon, 4 paires de mors pour fonds à trous, à pans, à encoches et à crans (Oyster) Rolex®. Hauteur: 200 mm.

Socle avec trous porte-mors 110 x 95 mm.

Réf. A0002776

Porte-mors réglable

Ouverture maximum 65 mm S'adapte sur les potences No 07320 et 07367

Réf. A0012061

Potence aux boîtes pour fonds vissés

Potence professionnelle à crémaillère pour travailler de façon traditionnelle pour montres à fonds vissés.

Composition:

- Porte-mors réglable.
- 2 mors: ronds, plats, carrés et moletés.
 2 mors allongés: carrés renforcés et ronds renforcés.
- Porte-boîtes avec 4 plots étagés, hauteur 29 mm.

Dimensions: 180 x 350 x 130 mm.

Réf. A0035591

Tasseaux ventouses pour fonds vissés

En matière synthétique indéformable. 7 tasseaux Ø 16 - 20 - 23 - 26 - 30 - 34 - 40 mm.

Réf. A0026987

Tasseaux pour fonds vissés

Pour ouvrir ou fermer les fonds vissés types BR = Type Bretling®

Réf. A0034353 - Assortiment de 6 tasseaux

Réf. A0026990 - Ø int. 34 mm à 15 pans

Réf. A0002779 - Ø int. 35 mm à 15 pans

Réf. A0002780 - Ø int. 35,50 mm à 12 pans

Réf. A0026991 - Ø int. 36 mm à 15 pans

Réf. A0035589 - Ø int. 37 mm à 15 pans

Réf. A0033775 - Ø int. 38 mm à 15 pans













Pompe EMO

Pour enlever les verres des boîtes étanches monocoques (monobloc). Livrée avec 2 embouts No 330355-01 Ø 2 mm et No 330355-02 Ø 2,50 mm et 1 arrache-couronne pour enlever la demi-tige et la couronne.

Réf. A0012474

Ouvre-boîte

Forme canif. Lame fixe acier sans rivet. Avec manche bakélite. Longueur: 110 mm.

Réf. A0012077

Forme canif. Lame fixe acier inox. Avec manche riveté aluminium. Anodisé blanc. Longueur : 115 mm.

Réf. A0011978

Ouvre-boîte

Forme canif. Lame fixe. Longueur: 115 mm.

Réf. A0023476




















Ouvre-boîte

Réf. A0011972 - Pour gaucher

Réf. A0011973 - Lame de rechange

Réf. A0011974 - Lame de rechange pour gaucher



Ouvre-boîte

Pour fonds à pression. Manche en matière synthétique. Lame en acier inox. Qualité suisse (Wenger). Longueur totale: 135 mm

Pour fonds à pression. Meilleure tenue en main grâce à son manche en aluminium éloxé Ø 23 mm. Lame en acier inox. Qualité suisse (Victorinox) Longueur totale : 138 mm

Réf. A0009858 - Pour gaucher



SCHWARTZMANN FISSEAU-COCHOT

Canif ouvre-boîte

Combiné. Lame acier inox.

Réf. A0012079 - Bergeon - Longueur fermé : 75 mm Réf. A0028304 - SFC - Longueur fermé : 85 mm



Ouvre-boîte

Pour fonds à pression, à encoche ou à ergot. Manche ergonomique en résine dure. Lame métal à épaulement (10 x 1 mm), arrondie et biseautée à son extrémité.

Réf. A0009436



Outil pour ouvrir les fonds à pression

Ouvre-boîtes automatique pour les fonds de boîtes à pression, livré avec 3 embouts (plat 4,50 mm No 310700-4A / fin 3 mm No 310700-4B / large 4 mm No 310700-4C). L'intérieur du manche est muni d'un ressort et d'un percuteur qui, lorsqu'il est déclenché, permet d'ouvrir les fonds de boîtes par un seul micro-choc. La force du choc se règle en vissant (+ fort) ou en dévissant (-fort) le manche. longueur 122 mm.

Réf. A0002770



Outil pour ouvrir les fonds à pression

Construction robuste et rigide en aluminium anodisé et acier chromé.

Socle avec trous pour fixation à l'établi (vis non fournies).

Livré avec 2 lames-couteaux en acier poli pour montre dame, 2 pour montre homme et 1 tasseau nylon à encoche.

Fixation et orientation rapide des lames et du tasseau. Support de montre sur ressort doux avec protection anti-rayure permettant la mise à niveau immédiate de la boîte avec les lames-couteaux ou le tasseau.

Serrage de l'étau par pas de vis progressif afin de contrôler l'ouverture du fond sans le détériorer.

Hauteur totale 75 mm. Socle 120 x 85 mm.




Accessoires

Réf. A0044489 - A Tasseau appuie-boîte, trou ø 10 mm

Réf. A0044490 - B Porte chasse-goupille

Réf. A0044491- C Paire d'adaptateur avec couteaux poli-miroir



Ouvre-boîte Seiko

Réglable pour tous types de fonds à pression, facile à utiliser. Livrée complet avec une lame de rechange.

Réf. A0035585













Potence aux boîtes

Pour fermer les fonds de boîtes à pression.

Construction robuste et rigide en aluminium anodisé et acier chromé. Avec patins anti-dérapant et trous pour fixation à l'établi (vis non fournies). Livrée avec 6 tasseaux amovible (voir jeu No 07111 - page 114). Fixation rapide des tasseaux par clip.

Livrée complète.

Dimensions: 130 x 80 x 60 mm.

Réf. A0002773

Potence aux boîtes

Pour fermer les boîtes de montres avec fonds à pression. Petite, pratique et robuste. Idéale pour le magasin. Base en aluminium anodisé bleu pouvant se visser sur l'établi. Partie supérieure en acier solidement fixée sur deux colonnes en métal. Axe de taraudage large, muni d'un volant à trois branches assurant une bonne prise en main. Dispositif spécial de verrouillage permettant un changement très rapide des tasseaux.

Dimensions: 120 x 70 x 155 mm.

Livrée complète avec :

- 4 tasseaux supérieurs réversibles en nylon Ø 16/18 20/22 24/26 28/30 mm pour fonds de boîtes.
- 1 tasseau supérieur simple en nylon Ø 14 mm pour fonds de boîtes
- 3 tasseaux inférieurs en nylon avec bord biseauté Ø 20 25 et 30 mm pour montres avec verres plats ou bombés.

Réf. A0044736

Réf. A0034503 - Assortiment de 8 tasseaux



Potences aux boîtes

Idéale pour le magasin tout comme pour l'atelier. Compacte, petite et efficace. Bâti en aluminium anodisé. Dispositif spécial de fixation rapide des tasseaux supérieurs. Poignée ergonomique facilitant le travail.

Livrée avec :

- 4 tasseaux de dessus réversibles Ø 23/25 27/29 31/33 et 35/37 mm,
- 4 tasseaux de dessous plats Ø 26 31- 36 et 41 mm.

Dimensions du socle : 90 x 80 mm. Diamètre de la poignée 63 mm

Réf. A0012551

Réf. A0012554 - Assortiment de 8 tasseaux

Tasseaux grands modèles

- 2 tasseaux de dessus réversibles Ø 39/41 et 43/45 mm,
- 2 tasseaux de dessous plats Ø 44 et 49 mm.

Convient également pour potence BERGEON No 330325 (même filetage du pas de vis)

Réf. A0012553



Outils aux verres

Modèle pour verres ronds

Pour enlever et poser immédiatement les verres incassables ronds (sans bague de tension - de Ø 10 à 45 mm), sans obligation d'enlever le mouvement. Ne détériore pas le verre. Permet, outre un changement rapide du verre, d'enlever la buée ou l'eau et d'accéder rapidement aux aiguilles.

Livré avec un support pour verres normaux No 330350-04, ajustable, à semelle antidérapante.

Réf. A0012465

Réf. A0012468 - Plaque / support pour verres hauts

Un seul outil pour toutes les formes de verres. Mêmes caractéristiques que l'outil standard, mais avec un système de joint (No 330351-01) permettant de prendre les verres de toutes les formes. Ne nécessite donc pas l'ajout des bagues de formes. Livré avec un support pour verres normaux, No 330350-04 ajustable, à semelle antidérapante. Le supports sont les mêmes que ceux de l'outil No 330350.

Réf. A0012470









