

**ADAPTATEUR TRI-OXY-GAS**

Adaptateur TRI-OXY-GAS 2750° pour soudure de précision haute température, microsoudure et découpe tôle mince.

Aiguilles : 10/10e 12/10e

**MODE D'EMPLOI**

Avant de visser les cartouches oxygène sur l'adaptateur, vérifier que le robinet de réglage est bien fermé. Visser ensuite rapidement les cartouches pour minimiser la perte au moment du contact avec le pointeau du robinet.

**EN UTILISATION :**

Ouvrir très peu le débit de gaz puis allumer.

Admettre ensuite progressivement l'oxygène jusqu'à l'obtention de la flamme désirée.

L'aiguille ne doit pas rougir au niveau de la flamme. Ajouter de l'oxygène ou diminuer le gaz en conséquence.

Prendre soin de diriger la flamme de telle sorte qu'elle ne puisse atteindre ni les tuyaux ni les cartouches ou tout autre objet dommageable.

Pour la découpe et les brasures fortes, se protéger les yeux avec des verres teintés.

MINIFLAM OXYGEN 3 x 1 Litre. 12 Bars

Aiguille Needle Nadel	Autonomie Autonomy Brenndauer
6/10	10 h 30 mn
8/10	2 h 15 mn
10/10	1 h 30 mn
12/10	45 mn

