

## **UTILISATION DU TESTEUR DIAMANT FORME CRAYON**

La pierre seule est habituellement positionnée sur un support métallique ou montée sur un bijou.

Le testeur forme crayon se tient à la main droite ou gauche comme un gros crayon. La pointe rétractable ou non viendra toucher la pierre à analyser à la verticale sans toucher le métal (si le métal est touché, un bruit caractéristique est habituellement généré).

Pour une bonne utilisation du testeur, le circuit électrique doit être fermé et passe par le corps de l'opérateur, ainsi, il faut à la fois lors du test toucher avec le pouce ou un autre doigt la partie métallique sur le côté du testeur et tenir de l'autre main la bague ou toucher le support de la pierre.

Si le circuit n'est pas fermé, le test sera erroné. Suivant les testeurs, des fourchettes de température ambiante sont à respecter, des tests trop rapprochés ne peuvent pas être exécutés compte tenu de la température de la pointe. Se rapporter à la notice d'utilisation, laisser refroidir le testeur avant de reprendre.